



JIFELINE

REMOTE DIAGNOSTICS



Beste klant,

Gefeliciteerd met uw J-ReX!

U bent nog een paar kleine stapjes verwijderd van het eerste gebruik van de J-ReX.

Houd de inloggegevens bij de hand die u gekregen heeft via de no reply e-mail van Jifeline: mailer@obd.help



Let op: een Jifeline remote apparaat werkt alleen met een sterk en stabiel wifi-netwerk van 2.4Ghz en moet zijn aangesloten op de OBD poort van het voertuig. Zorg voor voldoende accuspanning.

STAP 1

Bevestig de meegeleverde OBD kabel aan de J-ReX met behulp van gereedschap Torx 10.



JIFELINE

REMOTE DIAGNOSTICS



STAP 2

Koppel de J-ReX aan uw wifi netwerk:

- Sluit de 16-polige OBD connector van de J-ReX aan op de OBD poort van het voertuig. Ongeveer 60 seconden na het aansluiten zal de oranje led, linksboven de ethernet aansluiting, constant gaan branden.

Bijna tegelijkertijd zal de groene led, rechtsboven de ethernet aansluiting, langzaam gaan knipperen. De J-ReX kan nu gekoppeld worden met een wifi netwerk.

Het heeft de voorkeur om met uw smartphone deze stappen te doorlopen: dit hoeft u slechts eenmalig te doen.

- Schakel mobiele data uit via de instellingen.

Ga naar "beschikbare netwerken" in uw wifi instellingen en selecteer de J-ReX. Deze heeft als netwerknaam "connector 3xxx" ("3xxx" is het nummer van de J-ReX, dit vindt u achterop de J-ReX).

Negeer meldingen over de wifi verbinding die wegvalt of dat er geen verbinding is. Dit is juist, u verbindt namelijk met de J-ReX.

- Ga via de browser naar: **connector.help** of scan de QR code. Selecteer het wifi netwerk waarmee u de J-ReX wilt verbinden (dit kan ook een hotspot zijn op een ander apparaat).
- Voer het wachtwoord van het gekozen netwerk in om de J-ReX te verbinden. Indien de verbinding wegvalt probeer dan opnieuw een wifi netwerk te kiezen en te verbinden.
- Wacht ongeveer 60 seconden tot zowel de groene als de oranje led constant brandt. De J-ReX is dan verbonden met de Jifeline server. Indien dit niet het geval is, reset de J-ReX (zie linksonder).

De J-ReX aan een ander netwerk koppelen of resetten:



Als u de J-ReX onderweg of op een andere locatie wilt gebruiken of problemen met koppelen ondervindt:

- Sluit de 16-polige OBD connector van de J-ReX aan op de OBD poort van het voertuig.
- Gebruik de bijgeleverde reset pin of een paperclip en druk de reset schakelaar minimaal 2 seconden in en laat weer los.
- Vanaf hier gaat u weer terug naar stap 2b.

STAP 3

Klaarmaken voor gebruik.

- Ga via de browser van uw pc/laptop, tablet of smartphone naar:



jifeline.obd.help of scan de QR-code en vul de inloggegevens in die u via de mail heeft ontvangen.

- U kunt nu een keuze maken voor de dienst die u uit wilt laten voeren.

Ondervindt u problemen?

Neem dan contact op met het Jifeline team: T +31 (0)85 - 486 37 27 | E info@jifeline.com